	Uovision					Burrel		Uway		SG				Lunarex		U.C.M./ Hawkeye	NITEforce	
	Panda UM535-SMS	UM565 SMS HD+	UM565 3G	UM595-2G/3G	UV785-HD 3G	S10 HD + SMS	S12 HD	MB500 HD+SMS	MB600 3G 12MP HD	S50M-8M HD	S50M-12M HD	MG882K 12MP HD	MG983G 12MP HD	LX8	GLX8	SMS	Unicorn	Professional
Koko	8cm x 6cm x 11cm	143x103x55 mm	143x103x55 mm	140x87x55 mm	165x110 (128)x58 (70) mm	152x127x89 mm	152x127x89 mm	150x102x56	150x102x56	140 x 87 x 55 mm	140 x 87 x 55 mm	141 x 87 x 55 mm	147 x96 x79 mm	?	?	131.5 x 99 x77.5mm	14cm x 11cm x 6cm	150 x 65 x 110mm
Antenni	9 cm	9 cm	Tehoantenni	21 cm	21 cm	18 cm	18 cm	18 cm	?	18 cm	18 cm	?	?	?	?	?	17 cm	18 cm
Kennon koko	5 MP	5 MP	5 MP	5 MP	5 MP	5 MP	5 MP	5 MP	?	5 MP	5 MP	5 MP	5 MP	?	?	5 MP	5 MP	5 MP
Objektiivin valovoima	F3.0	F2.8	F2.8	F2.8	F1.8	F2.8	F1.6	F2.8	F3.1	F3.0	F3.0	F2.2	F2.2	?	?	F3.0	F3,2	F3,2
Kuvaresoluutiot MP	3/5/8	3/5/8/12	3/5/8/12	3/5/8/12	1,3/3/8/10/12	3/5/8	3/5/8	3/5/8	2/3/5/6/8/12	3/5/8	1,3/5/12	5/12	5/10/12	3/5/8	3/5/8	5/8/12	1.2 2005	4/5/6/8/12
Sähköpostiin lähtevän kuvan koko, max px	800x600	800x600	800x600	3G 1280x960 (2G 800x600)	4000x3000	1280x960	1280x960	640x480	1600×1200	640x480	640x480	640x481	1MP (1280 x 720 ?)	640x480	640x480	640x480	1280 x 720	960x720
SSL-tuki	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Ei	Ei	?	Kyllä	Kyllä
Sähköpostiosoitteita	4	4	4	4	4	4	4	4	?	4	4	4	4	4	4	4	2	4
Liiketunnistimen herkkyysasetuksia	3	3	3	3	3	3	3	Ei	3	3	3	3	3	Ei	Ei	3	Ei	3
Liiketunnistimen astekulman säätö	Ei	Ei	Ei	Ei	Ei	Ei	Ei	Ei	Ei	Ei	Ei	Kyllä	Ei	Ei	Ei	Ei	Ei	Ei
Kuvausnopeus liiketunnistimen havainnosta	1,1s	1,1s	1,1s	0,9s	0,6s	1,0s	1,0s	1,0s	<1,0s	1,2s	1,2s	1,0s	1.0s	1,0s	1,0s	0,8-1,0s	0,9s	0,9s
Liiketunnistimen nukkumisvilve	1s-60min	1s-60min	1s-60min	1s-60min	0s-60min	0s-60min	0s-60min	5s-60min	5s-60min	1s-60min	1s-60min	1s-60min	0s-60min	5s-60min	5s-60min	5s-2h	0s-60min	1s-12h
Liiketunnistimen kulma, astetta	105	105	105	105	105	47	47	?	?	?	55	70/104	70	?	?	90	48	55
Kuvakulma, astetta	52	52	52	52	52	52	52	52	50	52	52	60	60	52	52	52	50	52
Kuvasarja	1-4	1-3	1-3	1-3	1-10	1-3	1-3	1-3	1-5	1-3	1-3	1-3	1-6	1-3	1-3	1-7	1-9	1-5
Kuvasarjan nopeuden säätö	Ei	Ei	Ei	Ei	Ei	pitkä/lyhyt	pitkä/lyhyt	Ei	Ei	Ei	Ei	Ei	Ei	Ei	Ei	Ei	Ei	Ei
Videoresoluutio	640x481	640x480	640x480	640x480	1080P (30fps), 720P(60fps)	1080p (10fps), 720p (30fps)	1080p (10fps), 720p (30fps)	HD 1280 x 720	HD 1280 x 721	640 x 480 (15fps)	1280 x 720	1280x 720	1280×720	1280 x 720	1280x 720	1280x1080 + fps säätö	720p	720p
Video ääni	Ei	Ei	Ei	Ei	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Videon pituus	1-60s	5-90s	5-90s	5-60s	5-60s	1-30s	1-30s	5-60s	5-30s	5-60s	1-60s	1-60s	5-180s	5-60s	5-60s	1-60s	5-59s	5-30s
Videon lähetys	Ei	Ei	Ei	Ei	5s pakattu	Ei	Ei	Ei	Kyllä 5s	Ei	Ei	Ei	Ei	Ei	Ei	Ei	Ei	Ei
Ilmoitus videosta	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	?	?	Ei	Ei	Ei	?	Ei	Ei	?	Kyllä, lähettää kuvan	Ei
Kuva+video	Ei	Ei	Ei	Ei	Kyllä	Ei	Ei	Ei	?	Ei	Ei	Ei	Kyllä	Ei	Ei	Kyllä	Ei	Ei
Bluetooth	Ei	Ei	Ei	2G Kyllä/ 3G ei	Ei	Ei	Ei	Ei	Ei	Ei	Ei	Ei	ei	Ei	Ei	Ei	Ei	Ei
Salama	Inframusta	Inframusta	Inframusta	Inframusta	Inframusta	Infrapuna	Inframusta	Inframusta	Inframusta	Inframusta	Inframusta	Inframusta	Inframusta	Inframusta	Inframusta	Infrapuna7	Inframusta	Inframusta
Salamatehoasetuksia	2	2	2	2	2	2	2	1	?	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Näyttö	1,7" takana	2" takana	2" takana	2" takana	2,4" edessä	2" takana	2" takana	2" takana	2" takana	1,7" edessä	1,7" edessä	1,7" edessä	3" takana	2" takana	2" takana	2" takana	3" edessä	2,4" takana
Tasa-aikakuvaus (kuvaus määritetyin väliajoin)	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Aikavälikuvaus (kamera aktiivinen tiettynä aikana)	Kyllä/ 1 jakso	Kyllä/ 1 jakso	Kyllä/ 1 jakso	Kyllä/ 1 jakso	Kyllä/ 4 jaksoa	Kyllä/ 2 jaksoa	Kyllä/ 2 jaksoa	Kyllä/ 1 jakso	Kyllä	Kyllä/ 1 jakso	Kyllä/ 1 jakso	Kyllä/ 1 jakso	Kyllä/ 1 jakso	Kyllä/ 1 jakso	Kyllä/ 1 jakso	Kyllä/ 1 jakso	Ei	Kyllä/ 1 jakso
Kameran paikannus	Verkkopaikannus	Verkkopaikannus	Verkkopaikannus	Verkkopaikannus	Verkkopaikannus	Ei	Ei	Ei	Ei	Ei	Ei	Ei	Ei	Ei	Ei	Ei	Ei	Ei
Vanhojen kuvien päällekirjoitus	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Ei	Ei	?	?	?	?	?	?	?	?	Ei	Ei	Ei
Muistikortti max GB	SD 32 GB	SD 16 GB	SD 16 GB	SD 32 GB	SD 32 GB + WiFi tuki	SD 32 GB	SD 32	SD 32	SD 32	SD 16	SD 32	SD 32	SD 32	SD 32	SD 32	SD 32	SD32	sd 32
Ulkoinen virtalähde	6V	6V	6V	6V	6V	6V	6V	6V/9V	6V	6V	6V	6V	6V	6V/9V	6V/9V	12V	12V	6V
Etäohjaus	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä (kerran/ vrk)	Kyllä	Ei	Ei	Kyllä	Kyllä	Kyllä (kerran/vrk)	Kyllä (jatkuva)	Kyllä	Ei	Kyllä
Etäkomennot																		
-Ota kuva ja lähetä	x	x	x	x	x	x	x					x	x			x		x
-Siirry videokuvaukseen	x	x	x	x	x	x	x					x	x			x		
-Siirry still-kuvaukseen (still+video)	x	x	x	x	x (x)	x	x					x	x			x		
-Kuvasarjan kuvien lukumäärä					x							x	x			x		
-Kuvien enimmäismäärä/ vrk					x											x		
-Kuvausvilve												x	x			x		x
-Sammuta PIR	x	x	x	x	x													
-Kytke PIR	x	x	x	x	x													
-GSM unitilaan	x	x	x	x														x
-GSM päälle	x	x	x	x														x
-Lisää puh.numero	x	x	x	x	x	x	x					x	x			x		
-Poista puh.numero	x	x	x	x		x	x											
-Lisää sähköposti	x	x	x	x	x	x	x					x	x			x		
-Poista sähköposti	x	x	x	x		x	x											
-Sijaintipyyntö	x	x	x	x	x													
-Aseta MMS/ GPRS asetukset												x	x					
-Lähetystapa MMS/GPRS					x	x	x					x	x					
-Vastaanottaja Puh/ Email/ Molemmat						x	x											
-Lähetystila välitön/ päivärap./ pois					x	x	x											x
-Lähetystila välitön/ ajastettu/ päivärap./ pois								x						x	x			
-Liiketunnistimen herkkyys (vilve)					x (x)	x	x					x	x			x		x
-Näytä verkon signaali						x	x											
-Näytä paristojen tila						x	x							x				
-Näytä muistikortin kapasiteetti						x	x											
-Kameran tila signaali/ paristot/ muistikortti						x	x											
-Lähetä kameran asetukset					x							x	x					
-Formatoi muistikortti												x	x					
-Aseta salasana												x	x					
-Etäohjaus pois päältä						x	x											x
-Etäohjaus jatkuvasti päällä					x													x
-Etäohjaus kerran päivässä päällä					x (aikaväli)													x
-Aseta aikavälikuvaus + aika					x							x	x			x		x
-Aseta ajastinkuvaus + aikaväli												x	x			x		
-Virransäästötila																x		
-Tapahtumaloki																x		
-Aseta kameralle nimi tallenteisiin																x		
-Videon laatu												x	x			x		
-Videon pituus												x	x			x		
-Aseta kello												x	x					
-Soita audio													x					
-Muuta kuvaresoluutio					x	x	x											x
-Muuta salaman teho					x													
-WiFi-kortti päälle/pois					x													
Muuta									Äänetön kuvaus			Tallennetun audion soitto Kamera voi soittaa kun se ottaa kuvan Kameralle voi soittaa ja kuunnella ääniä						Pika PIR-säätö Valikossa iso fontti Uusi lukitussalpa